

IMPORTANTE

Para mayor seguridad, en el reemplazo de la mecha, se recomienda recurrir a Servicio Técnico Autorizado Acetogen. serviciotecnico@acetogen.cl

PRECAUCIONES

- No llene el estanque con la estufa encendida. Sólo debe hacerlo una vez que la llama se haya extinguido completamente y la estufa se haya enfriado.
- Asegúrese de limpiar perfectamente cualquier derrame de combustible y cierre firmemente la tapa del estanque después de llenarlo.
- Para llenar el estanque elija lugares seguros.
- Es recomendable el llenado en lugares abiertos, donde no haya posibilidad de incendios.
- Nunca utilice su estufa en lugares donde existan emanaciones de gases o combustibles.
- No seque ropa sobre la estufa, podría provocar un incendio.
- No mueva la estufa mientras esté encendida.
- No utilice la estufa en lugares herméticamente cerrados.
- Los ambientes deben estar bien ventilados, aunque sin corrientes de aire.
- Cuando abandone la habitación o duerma, apague la estufa.
- Mantenga a los niños alejados de la estufa. Evite acercar elementos inflamables como ropa, cortinas, muebles, etc., hasta que la estufa se haya enfriado.
- Apoye la estufa sobre superficies estables, no inclinadas.
- Mantenga la estufa lejos de muros o materiales combustibles.
- Ventile frecuentemente el ambiente donde se encuentre funcionando la estufa.

MANTENIMIENTO

1. Mantenga su estufa limpia, seque de inmediato cualquier derrame de combustible.
2. Mantenga la tapa del estanque siempre bien cerrada.
3. Es importante que al menos dos veces al año, enjuague con parafina limpia el interior del estanque, debido a que los residuos del Kerosene acumulados en el fondo, causarán endurecimiento de la mecha.

ESPECIFICACIONES VALORY Kaldissima

Potencia Nominal	: 2.47 kw / 2120 kcal/h
Capacidad de estanque	: 5.3 Lt
Consumo de combustible	: 0.24 L/h
Tiempo duración estanque	: 18 - 22 Horas
Alt	: 470 mm
Ancho	: 320 mm
Largo	: 320 mm
Peso Neto	: 5.3 kg
Tipo de mecha	: Cilíndrica Común
Combustible	: KEROSENE

IMPORTANTE

La estufa VALORY Kaldissima, está provista de una mecha confeccionada con fibra de vidrio. Para evitar la destrucción del mecanismo de ascenso y descenso de la misma y asegurar una larga vida útil de ésta, mantenga la mecha libre de residuos carbonosos, producto de la combustión de kerosene impuro. Es altamente recomendable que una vez a la semana, deje que la estufa esté encendida hasta que se apague por falta de kerosene, eliminando así los residuos carbonosos. Para realizar esta operación, elija un ambiente bien ventilado o un lugar al exterior, sin viento. Si la estufa presenta algún problema de funcionamiento, se recomienda dirigirse de inmediato a cualquier Servicio Técnico Autorizado Valory. serviciotecnico@acetogen.cl

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta ESTUFA , paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la ESTUFA , cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la ESTUFA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Daños ocasionados por el uso de kerosene con agua, aceite u otro líquido.
- Falta del proceso de descarbonización de la mecha.
- Mal manejo o uso abusivo de la ESTUFA ,
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

Nota: No están cubiertos por la garantía:

- Cambio de mecha.
- Resistencia de encendido.
- Mantención por hollinamiento.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD, GARANTIA Y SERVICIO



SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos Valory visitando nuestro sitio web



Manual del Usuario



Antes de usar por primera vez su Estufa, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Bienvenido!!! Muchas gracias por preferir un producto VALORY. Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables. Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES ESTUFA VALORY KALDISSIMA



CARGA DE COMBUSTIBLE (KEROSENE)

- Llene el estanque ÚNICAMENTE con Kerosene limpio y puro, no utilice sustitutos o Kerosene sucio o envejecido.
- Verifique que la llama se encuentre totalmente apagada y que la estufa esté fría.
- Abra la tapa del estanque y cargue Kerosene con un embudo, cuidando no derramar, hasta que la aguja del indicador de nivel marque 1.
- Cierre la tapa cuidando que quede bien apretada.
- Limpie cuidadosamente cualquier derrame de Kerosene que pudiera haber ocurrido.

PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

Lea las siguientes indicaciones de seguridad básicas al usar su estufa.

- Al encender la estufa por primera vez o una vez cambiada la mecha, después de llenado el estanque con kerosene espere aproximadamente treinta minutos hasta que la mecha se encuentre totalmente húmeda con kerosene antes de encenderla.
- Gire totalmente la perilla de regulación en el sentido de las agujas (UP) del reloj para elevar la mecha hasta su altura máxima (Figura 1).
- Levante el quemador y encienda la mecha con un fósforo.



Figura 1

AJUSTE DE LLAMA

Lleva aproximadamente cinco minutos estabilizar la llama y regularla a la altura deseada.

1. Una vez encendida, tome el quemador desde la manilla espiral y hágalo girar de derecha a izquierda, hasta que tome la posición correcta.
2. Cuando las llamas sobrepasan la parte superior del quemador, debe repetir la operación del párrafo 1, si continúan excesivamente altas, debe ajustar la altura de las llamas con el regulador de altura de mecha.

No es conveniente que la mecha se encuentre demasiado baja, ya que esto produciría residuos en la misma, lo cual no permitiría una completa combustión. (Figura 2).



(Figura 2).

3. Cuando la malla metálica se coloca al rojo en forma pareja, significa que la combustión está en condiciones normales.



Figura 3).

4. Si la llama sobrepasa la altura de la malla del quemador, conviene girar la perilla de regulación en sentido contrario a las agujas del reloj, para bajar un poco la mecha, ya que en esta condición se produce una mala combustión y la estufa emite un olor molesto. (Figura 4).



(Figura 4).

PROCEDIMIENTO DE APAGADO

Para apagar su estufa Valory Kaldissima, gire la perrilla de regulación hacia la izquierda, (Down), luego verifique que la llama se haya apagado completamente antes de retirarse del lugar (Ver Figura).




Figura 1

REEMPLAZO DE LA MECHA

- 1.-Saque las 3 tuercas y levante la rejilla de protección.



2. Saque el Quemador.
3. saque la perilla de regulación.
4. Saque las cuatro tuercas de la base del quemador y retírelo.




- 5.-Saque el niple estriado de la perilla de regulación de la mecha, girándola manualmente en sentido antihorario, luego saque el eje.



- 6.-Retire el conjunto del cilindro cremallera.
- 7.-Retire la mecha vieja reemplazándola por la nueva. Instale la mecha en el porta mecha haciendo coincidir la marca (línea color grafito) que trae la mecha con la parte superior del porta mecha.



- 8.-Coloque el conjunto de la cremallera en el cilindro y engrane con la perilla de regulación. Suba la mecha.
- 9.-Ponga la base del quemador alrededor del cilindro de mecha, procurando que quede centrado y a un mismo nivel, para permitir un libre movimiento de la mecha. Las tuercas deben ser apretadas simultáneamente en forma diagonal.



- 10.- Arme nuevamente la estufa.
- 11.- Luego de llenar el estanque, espere aproximadamente 30 minutos hasta que la mecha se encuentre totalmente húmeda con combustible.